

## WARUNKI UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI:

### Fronty meblowe lakierowane

Wybierając meble z frontami lakierowanymi, musisz wiedzieć, jak o nie dbać, by przez lata wyglądały nieskazitelnie i elegancko.

Na lakierowanych frontach meblowych szczególnie widoczne są wszelkie zabrudzenia czy też zarysowania, dlatego też odpowiednie utrzymanie ich w czystości jest szczególnie ważne. Fronty lakierowane są produkowane na bazie mdf-u pokrytego wysokiej jakości lakierami barwiącymi. Technologia ta pozwala na uzyskanie dowolnej barwy z takich wzorników kolorystycznych jak RAL, NCS, ICA. Daje to paletę ponad 2000 kolorów do wyboru. Fronty lakierowane można wykonać w różnych wariantach wykończenia powierzchni; mat/półmat i połysk/półpołysk. Grubość lakierowanej powłoki oscyluje wokół 150<250g/m<sup>2</sup>. Fronty lakierowane charakteryzują się wysoką trwałością kolorystyczną, podwyższoną odpornością na wilgoć oraz parę wodną z racji czego są często stosowane jako elementy mebli łazienkowych. Z uwagi na wspomnianą wyżej technologię, przy pomocy której tworzy się takie fronty, zalecane jest aby użytkownik, nie rozpoczynał ich pielęgnacji tuż po zakończeniu montażu. Najlepiej przystąpić do tego po upłygnięciu około dwóch-trzech tygodni od zamontowania mebli w pomieszczeniu. Wiąże się to z tym, że lakier w pierwszych tygodniach od jego nałożenia nie jest jeszcze na tyle utwardzony, przez co jest bardziej podatny na zarysowania. Może nawet dojść do odprysnięcia lakieru w niektórych miejscach! Po upłygnięciu kilku tygodni powierzchnia frontów staje się twardsza i tym samym o wiele odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne.

#### **W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na DŁUGOTRWAŁY kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną, niedopuszczalne jest zanurzanie elementów lakierowanych w wodzie.
- niedopuszczalny jest kontakt powierzchni lakierowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.
- niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.
- nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię.
- nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających
- nie należy, w przypadku mebli kuchennych, gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym.

#### **Czyszczenie i konserwacja**

- do czyszczenia frontów lakierowanych należy używać delikatnych miękkich ściereczek bawełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry.
- większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną ściereczką. Zalecane jest stosowanie detergentów neutralnych przeznaczonych do lakierów akrylowych, które eliminują możliwość występowania przebarwień i smużenia na powierzchni materiału. Można stosować także płyn do mycia naczyń.

- zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej przetrzeć wilgotną szmatką.

## **Fronty meblowe drewniane oraz fornirowane**

Meble z frontami drewnianymi oraz fornirowanymi mogą różnić się od próbek bądź zdjęć. Drewno jest materiałem naturalnym, którego barwa i układ słojów są uzależnione od wielu czynników, dlatego mogą występować różnice w fakturze i barwie frontów co nie stanowi wady produktu. W produkcji frontów drewnianych stosowane są niezmechanizowane technologie wykonawcze, takie jak ręczne lakierowanie i szlifowanie. Specyfika pracy ręcznej powoduje, że mogą wystąpić niejednorodności powierzchni, które nie stanowią wady produktu i nie wpływają na jego funkcjonalność oraz trwałość. Fronty drewniane mogą w trakcie eksploatacji ujawniać niewielkie zmiany w kształcie i wymiarach wywołane specyficznymi warunkami eksploatacji (wilgotność, różnice temperatur, oświetlenie etc.) oraz naturalnymi właściwościami materiałów użytych do produkcji. Takie zmiany nie stanowią wady produktu i nie wpływają na jego trwałość i funkcjonalność.

### **W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na długotrwały kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną. niedopuszczalne jest zanurzanie elementów drewnianych w wodzie.
- niedopuszczalny jest kontakt powierzchni drewnianych i fornirowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.
- niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych, środków na bazie acetonu lub amoniaku.
- nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię.
- nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających
- nie należy, w przypadku mebli kuchennych, gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym.

### **Czyszczenie i konserwacja**

- należy używać miękkiej szmatki oraz specjalnych preparatów przeznaczonych do czyszczenia frontów z drewna lakierowanego.

## **Fronty meblowe melaminowane.**

Przystosowane one do używania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza.

### **W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na długotrwały kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną.
- niedopuszczalne jest zanurzanie elementów melaminowanych w wodzie.
- niedopuszczalny jest kontakt powierzchni melaminowanych przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.
- niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o

właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.

- nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię.

nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających

- nie należy, w przypadku mebli kuchennych, gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym.

### **Czyszczenie i konserwacja**

- większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną szmatką. Można stosować także płyn do mycia naczyń, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.

- zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką.

## **Blaty kuchenne laminowane.**

Blat kuchenny jest najbardziej eksploatowaną częścią kuchni w związku z czym materiał z którego jest wykonany charakteryzuje się podwyższoną odpornością na wyższe temperatury, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i promieniowanie UV. Pomimo to zbyt długi kontakt z wodą, bardzo wysoką temperaturą (np. rozgrzany garnek) oraz niektóre środki chemiczne mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia, które w takim wypadku nie są objęte gwarancją.

### **W szczególności należy unikać:**

- narażania blatu na długotrwały kontakt z wodą, **SZCZEGÓLNI W MIEJSCACH ŁĄCZEŃ, PRZY ZLEWOZMYWAKU I NA KRAWĘDZIACH BLATU.**

- stawiania gorących garnków, patelni i naczyń na powierzchni blatu bez użycia właściwych podkładek.

- cięcia, szlifowania i uderzania zarówno tępymi jak i ostrymi narzędziami bezpośrednio na powierzchni blatu.

- otwierania zmywarki w trakcie trwania oraz tuż po zakończeniu programu zmywania (zmywarka powinna być opróżniana minimum 15 minut po zakończeniu programu), gorąca para wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat (puchnięcie blatu, odchodzenie krawędzi).

- czyszczenia blatu środkami agresywnymi oraz zawierającymi elementy ściernie.

### **Czyszczenie i konserwacja**

- większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną szmatką. Można stosować także płyn do mycia naczyń, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.